


## Wie werden Federbügel ausgemessen!?

L= Länge

D= Gewindedurchmesser

B= Brei



### Federbügel-Formen:

